



Anleitung zum Befestigen des Griffes

Türgriff einstellen

Der Türgriff wird auf dem Lagerbolzen so eingebaut, dass er sich leicht bewegen lässt dennoch nicht schlackert. Für die Einstellung werden auf dem Bolzen erst eine Messingscheibe, dann der Griff, ein oder mehrere Passscheiben und die Ausdrehsicherung montiert. Die Griffschraube muss ordentlich fest gezogen werden um ein ungewolltes Lösen zu vermeiden. Damit die Bewegung des Griffes die Schraube nicht lockert, ist das Blättchen als Ausdrehsicherung mit einem zweiten Bolzen verschraubt. Beim Einsetzen der Ausdrehsicherung achten Sie bitte darauf, dass die runde Bohrung am Griff und das Langloch am Bolzen befestigt wird. Sollte der Griff zu locker oder zu fest sitzen müssen die Passscheiben dünner oder dicker gewählt werden.

Um die Schraube am Griff zu erreichen muss die Türe ausgebaut und mit dem Griff nach unten auf einen weichen Untergrund gelegt werden. Lösen Sie die Schrauben von dem Glasrahmen (ältere Modelle mit einem Imbusschlüssel, neuere mit einem Kreuzschlitz) um den Türrahmen etwas vom Glasrahmen ausheben zu können. Keilen Sie einen weichen Beileger zwischen Glas und Rahmen um an dem Schloss gut arbeiten zu können.

ACHTUNG! Zum einstellen des Griffes benötigen Sie Passscheiben. Sollten die original eingebauten nicht mehr vorhanden sein, können Sie diese jederzeit bei uns nachbestellen. Vor dem einhängen der Türe muss kontrolliert werden, ob sich über dem unteren Türbolzen an der Tür die Beilagen befinden. Sie bestimmen die richtige Höhe der Türe die für einen guten Sitz nötig ist.