

Powertauscher Infoblatt Heizungsbauer

Die im Installations-Gebiet gültigen Anordnungen und Vorschriften der Wasser-, Heizungs- und Feuerungsinstallation sind zu beachten und einzuhalten.

Wir liefern den Powertauscher mit thermischer Ablaufsicherung (TAS) aus.

Im Lieferumfang der ORi W Steuerung ist der Kesselfühler (5 m) sowie 2 Speicherfühler (a´ 7 m) enthalten.

Für den Anschluss werden zusätzlich benötigt:

- Tauchhülse 1/2" 100-150mm für den Kesselfühler
- Rücklaufanhebung (z.B. Oventrop Regumat RTA-180)

Optional:

- 2St Tauchhülsen für die Thermofühler im Pufferspeicher
- 2St 2-adriges Kabel (min. $2 \times 1,0\text{mm}^2$) zur Fühlerleitungsverlängerung zum Puffer (bis 12m Gesamtlänge möglich)
- 1St 2-adriges Kabel (min. $2 \times 1,0\text{mm}^2$) für die Schaltung der Pumpe. Der Pumpenausgang der ORi W ist ein reiner Schaltausgang hier wird nur die Leitung geschaltet. Nullleiter und Schutzleiter müssen direkt zur Pumpe geführt werden.

